

Manual de instruções

Operação e Manutenção 4812160848.pdf

Rolo vibratório CC800/900/1000

Motor Kubota D1105-E4B

Número de série 10000357x0A012892 -10000358x0A012889 -10000360x0A012890 -



Tradução de instruções originais





Innehållsförteckning

Introdução		1
	A máquina	1
	Finalidade	1
	Símbolos de advertência	1
	Informações de segurança	1
	Geral	2
	Marca CE e Declaração de conformidade	3
Segurança - Instru	ıções gerais	5
Segurança - durar	nte a operação	7
	Inclinação	7
	Condução junto de beiradas	8
	Posição sentada	8
Instruções especia	ais	9
	Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados	9
	Temperaturas ambientes mais altas, acima de +40°C	9
	Temperatura ambiente mais baixa - Risco de congelamento	9
	Temperaturas	9
	Limpeza com jato de alta pressão	9
	Extinção de incêndio	10
	Estrutura protetora contra capotamento (ROPS), cabine ROPS aprovada	10
	Manuseio da bateria	10
	Ligação direta	11
Especificações téc	cnicas	13
	Vibrações - Lugar do operador	13
	Nível de ruído	13
	Sistema elétrico	13
	Dimensões, vista lateral	14
	Dimensões, vista de topo	15
	Pesos e volumes	16



	Capacidade de trabalilo	10
	Geral	17
	Binário de aperto	18
	Parafusos da ROPS	19
	Sistema hidráulico	19
Descrição da	máquina	21
	Motor a diesel	21
	Sistema elétrico	21
	Sistema de propulsão/Transmissão	21
	Sistema de frenagem	21
	Sistema de direção	21
	FOPS e ROPS	21
ldent	ificação	22
	Número de identificação do produto no chassi	22
	Chapa da máquina	23
	Explicação do número de série 17PIN	23
	Placas do motor	24
Descrição da	máquina- Autocolantes	25
	Localização - autocolantes	25
	Autocolantes de segurança	26
	Autocolantes de informação	27
Instru	umentos/Controles	28
	Localizações - Instrumentos e comandos	28
	Localizações - Painel de instrumentos e comandos	29
	Descrição das funções	30
Siste	ma elétrico	34
	Fusíveis	34
	Fusíveis no compartimento do motor	34
	Relés	35
Oneração		37



	Antes de dar partida	37
	Interruptor-seccionador da bateria - Ligar - Acessório	37
	Versão PLUS	37
	Versão CC	37
	Assento do condutor (versão CC) - Ajuste	37
	Assento do condutor (versão Plus) - Ajuste	38
	Instrumentos e lâmpadas - Verificar	38
	Interlock	39
	Posição do operador	39
	Arranque	41
	Arranque do motor	41
	Condução	43
	Operação do cilindro	43
	Bloqueio/Freio de emergência/Freio de estacionamento - Verificar	44
	Vibração	44
	Vibração manual/automática	44
	Vibração manual - Ligação	45
	Parada	45
	Travagem normal	45
	Travagem de emergência	46
	Desligar o motor	46
	Estacionamento da máquina	47
	Bloqueio dos rolos	47
	Interruptor principal - Acessório	47
	Versão PLUS	47
	Versão CC	47
Estacior	namento de longa duração	49
	Motor	49
	Bateria	49
	Filtro do ar, tubo de escape	49



	Sistema pulverizador	49
	Tanque de combustível	49
	Reservatório do óleo hidráulico	50
	Cilindro da direção, dobradiças, etc	50
	Coberturas, Iona oleada	50
Diversos		51
Elevaçã	áo	51
	Trancar a articulação da direcção	51
	Elevação do cilindro	51
	Destrancar a articulação	52
Transpo	orte	52
	Fixação do CC800/900/1000 para carregamento	53
Reboqu	ıe/Resgate	54
	Liberte o travão	54
	Reboque do cilindro	56
Instruções de op	eração - Resumo	57
Manutenção prev	ventiva	59
	Receção e inspeção de entrega	59
	Garantia	59
Manutenção - Lu	ıbrificantes e símbolos	61
	Símbolos de manutenção	63
Manutenção - Ma	anutenção programada	65
	Pontos de revisão e inspecção	65
	Geral	66
	Cada 10 horas de funcionamento (diariamente)	66
	Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação	67
	Cada 50 horas de funcionamento (semanalmente)	67
	Cada 250 / 750 / 1250 / 1750 horas de funcionamento	67
	Cada 500 / 1500 horas de funcionamento	68
	Cada 1000 horas de funcionamento	69



	Cada 2000 horas de funcionamento	70
Revisã	o - Lista de verificação	71
Manutenção, 10	0h	73
	Motor a gasóleo - Verificação do nível do óleo	73
	Reservatório hidráulico, Verificar nível - Enchimento	74
	Verificar - Sistema de refrigeração	74
	Enchimento de combustível	75
	Depósito de água - Enchimento	75
	Sistema pulverizador - Verificar, limpar	76
	Circulação de ar - Verificar	76
	Raspadeiras - Verificar, ajustar	77
	Lâmpadas de aviso - Verificar	77
	Indicador do filtro do ar	78
	Funcionamento dos travões - Verificar	79
Manutenção - 50	0 h	81
	Filtro do ar – esvaziar	81
	Elementos de borracha e parafusos de fixação - Verificar	82
	Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique	82
Manutenção - 2	50 / 750 / 1250 / 1750h	83
	Filtro do ar - Limpar - Mudar	83
	Radiador do óleo hidráulico - Limpeza	84
	omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar	84
Manutenção - 50	00 / 1500h	85
	Radiador do óleo hidráulico - Limpeza	85
	omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar	86
	Filtro do ar - Limpar - Mudar	87
	óleo do motor e filtro do óleo - Mudar	88
	Verificar - Sistema de refrigeração	89
	Rolo - Verificação do nível de óleo	89



	Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação	90
	Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique	90
Manutenção - 1.0	000 h	
•	Radiador do óleo hidráulico - Limpeza	
	omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar	
	Filtro do ar - Limpar - Mudar	
	óleo do motor e filtro do óleo - Mudar	
	Verificar - Sistema de refrigeração	95
	Rolo - Verificação do nível de óleo	95
	Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação	96
	Filtro do óleo hidráulico - Mudar	97
	Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar	97
	Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique	98
Manutenção - 2.0	000 h	99
	Radiador do óleo hidráulico - Limpeza	99
	omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar	100
	Filtro do ar - Limpar - Mudar	101
	óleo do motor e filtro do óleo - Mudar	102
	Verificar - Sistema de refrigeração	103
	Rolo - Verificação do nível de óleo	103
	Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação	104
	Filtro do óleo hidráulico - Mudar	105
	Reservatório hidráulico - mudar óleo	106
	Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar	107
	Depósito de água - Limpar	107
	Rolo – Mudar óleo	108
	Depósito de combustível - Limpar	108
	Articulação da direção - Verificar	109



Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica –	
Verifique	. 109





Introdução

A máquina

Os Dynapac CC800/900/1000 são cilindros tandem vibratórios autopropulsados da classe de 1,6 toneladas métricas dotados de cilindros com 800/900/1.000 mm de largura. A máquina vem equipada com propulsor, freios e vibração nos dois cilindros.

Finalidade

Os CC800/900/1000 são usados basicamente para trabalhos menores de compactação, como rodovias secundárias, calçadas, ciclovias e pequenas áreas de estacionamento.

Símbolos de advertência



ADVERTÊNCIA! Marca um procedimento perigoso ou arriscado que pode resultar em ameaça à vida ou sérios danos, caso o aviso seja ignorado.



CUIDADO! Marca um procedimento perigoso ou arriscado que pode resultar em dano à máquina ou propriedade, caso o aviso seja ignorado.

Informações de segurança



Recomenda-se treinar os operadores pelo menos no manuseio e manutenção diária da máquina, de acordo com o manual de instrução. Não se admitem passageiros na máquina, e o operador tem de manter-se no assento sempre que operar o equipamento.



O manual de segurança que acompanha a máquina deve ser lido por cada operador do rolo compactador. Siga sempre as instruções de segurança. Não retire o manual da máquina.



Recomendamos que o operador leia cuidadosamente as instruções de segurança deste manual. Siga sempre as instruções de segurança. Certifique-se de que este manual esteja sempre facilmente acessível.





Leia inteiramente o manual antes de ligar a máquina e antes de realizar qualquer manutenção.



Certifique-se de ter uma boa ventilação (extração de ar por ventilador) quando o motor for ligado em recintos fechados.



Substitua imediatamente os manuais de instruções se os perder, danificar ou ficarem ilegíveis.



Evite que as pessoas entrem ou permaneçam na área de perigo, ou seja, a uma distância de pelo menos 7 m (23 pés) em todas as direções a partir das máquinas em funcionamento.

O operador pode autorizar que uma pessoa permaneça na área de perigo, mas nesse caso deve ter cuidado e operar a máquina apenas quando a pessoa estiver visível ou tiver dado indicações claras de onde se encontra.

Geral

Este manual contém instruções para a operação e manutenção da máquina.

A manutenção da máquina deve ser feita de forma correta para se obter o máximo desempenho.

A máquina deve ser mantida limpa, de modo que se possa descobrir vazamentos, parafusos e conexões soltos o quanto antes possível.

Inspecione a máquina todos os dias, antes de ligá-la. Inspecione toda a máquina, de modo que você possa detectar possíveis vazamentos ou outras falhas.

Verifique o piso sob a máquina. Os vazamentos são detectados com mais facilidade no piso do que na própria máquina.



PENSE NO MEIO AMBIENTE! Não descarte óleo, combustível ou outras substâncias prejudiciais no meio ambiente. Sempre descarte corretamente filtros usados, óleo de drenagem e restos de combustível.

Este manual contém instruções para a manutenção periódica, normalmente realizada pelo operador.

3



!

Outras instruções para o motor podem ser encontradas no manual do fabricante do mesmo.

Marca CE e Declaração de conformidade

(Aplicam-se às máquinas comercializadas na União Européia)

Esta máquina tem a marca CE. Isto mostra que, no ato da entrega, atende as diretivas básicas de saúde e segurança aplicáveis a ela de acordo com a norma 2006/42/EC e que, além disso, atende outras diretivas de mesma aplicabilidade.

Acompanha a máquina uma "Declaração de conformidade", que especifica as diretivas e suplementos aplicáveis, bem como as normas harmonizadas e outros regulamentos atinentes ao caso.

2014-09-16 4812160848.pdf





Segurança - Instruções gerais

(leia também o manual de segurança)



- 1. O operador deverá estar bem familiarizado com o conteúdo da seção OPERAÇÃO antes de pôr o rolo compactador em funcionamento.
- 2. Assegure-se de que todas as instruções da seção MANUTENÇÃO foram seguidas.
- 3. Somente operadores treinados e/ou experientes deverão operar o rolo compactador. Não se permitem passageiros no rolo compactador. Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador.
- 4. Nunca opere a máquina caso ela necessite de ajustes ou reparos.
- 5. Suba e desça do rolo compactador apenas quando este estiver imóvel. Use as pegas e corrimões próprios. Ao montar e desmontar a máquina, recomenda-se o "contato em três pontos" (sempre dois pés e uma mão ou um pé e duas mãos em contato com a máquina). Nunca salte da máquina.
- 6. Ao operar em solo inseguro, deve-se sempre usar as Estruturas Protetoras Contra Capotamento (ROPS, Roll Over Protective Structures).
- 7. Conduza devagar em curvas pronunciadas.
- 8. Evite operar na transversal em declives. Conduza direto para cima ou para baixo no declive.
- 9. Ao passar com a máquina junto a bordas, valas ou buracos, não se esqueça de manter pelo menos 2/3 da largura do cilindro sobre material já compactado (superfície sólida).
- 10. Assegure-se de que não há obstáculos na direção de deslocamento, tanto no solo como à frente, atrás ou por cima do cilindro.
- 11. Conduza com cuidado especial ao operar em terreno irregular.
- 12. Utilize o equipamento de segurança disponível. Nas máquinas equipadas com ROPS/cabine ROPS, deve-se usar o cinto de segurança.
- 13. Mantenha o cilindro limpo. Remova imediatamente qualquer tipo de sujeira ou gordura acumulada na plataforma do operador. Mantenha todos os autocolantes e letreiros limpos e legíveis.
- 14. Medidas de segurança antes de reabastecer:
 - Parar o motor
 - Não fumar
 - Não permitir chama aberta nas proximidades do rolo
 - Para evitar faíscas, aterrar a pistola abastecedora, encostando-a no bocal do tanque.

5



- 15. Antes de reparos ou serviço:
 - Coloque calços sob os rolos/rodas e sob a lâmina niveladora.
 - Se necessário, trave a articulação central
- 16. Se o nível sonoro for superior a 85 dB(A), recomenda-se o uso de proteção auricular. O nível sonoro pode variar conforme o equipamento da máquina e a superfície em que a máquina for usada.
- 17. Não faça alterações ou modificações na máquina que possam afetar a segurança. Qualquer modificação na máquina necessita da aprovação prévia por escrito da Dynapac.
- 18. Evite usar a máquina antes do óleo hidráulico ter atingido a temperatura normal de trabalho. A distância de frenagem pode aumentar quando o óleo está frio. Veja instruções na seção PARADA.
- 19. Para sua própria proteção use sempre:
 - capacete
 - botas de trabalho com biqueira de aço
 - protetores auriculares
 - roupa refletiva/colete refletivo
 - luvas de trabalho



Segurança - durante a operação



Evite que as pessoas entrem ou permaneçam na área de perigo, ou seja, a uma distância de pelo menos 7 m (23 pés) em todas as direções a partir das máquinas em funcionamento.

O operador pode autorizar que uma pessoa permaneça na área de perigo, mas nesse caso deve ter cuidado e operar a máquina apenas quando a pessoa estiver visível ou tiver dado indicações claras de onde se encontra.

Inclinação

Este ângulo foi medido em base plana e dura, com a máquina parada.

O ângulo da direção é zero, com as vibrações desligadas e todos os depósitos cheios.

Não se esqueça que piso instável, o dirigir da máquina, a aplicação da vibração, a velocidade da máquina no solo e a elevação do centro de gravidade, podem fazer com que a máquina se volte, mesmo numa inclinação inferior à aqui indicada.



Ao operar em declives ou base instável, recomenda-se sempre o uso de ROPS (Estrutura protetora contra capotamento).




Fig. Operação em declives



Evite, sempre que possível, dirigir transversalmente em declives. Em declives, dirija direto para cima e para baixo.



Segurança - durante a operação

≥ 2/3

Fig. Posicionamento dos rolos ao conduzir junto de uma beirada

Condução junto de beiradas

Ao conduzir sobre beiradas, pelo menos 2/3 da largura dos rolos têm que assentar em piso com capacidade de carga total.



Não se esqueça que o centro de gravidade da máquina se desloca para fora ao manobrar a direção. Por ex. o centro de gravidade da máquina se desloca para a direita quando se volta a direção para a esquerda.




Fig. Posição sentada 1. ROPS 2. Cinto de sergurança

8

Posição sentada

Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador. Se o operador se levantar durante a operação, o besouro começa a soar. Após decorridos 4 segundos os travões são activados e o motor pára. Prepare-se para uma paragem brusca.



Utilize sempre o cinto de segurança se estiver incorporado. Nos casos em que não se utiliza o cinto de segurança, existe um risco elevado de o operador ser projectado e cair por debaixo da máquina se esta se virar.

O cinto de segurança constitui um equipamento padrão nos cilindros equipados com ROPS (Estrutura protectora contra capotamento) (1).



O sistema ROPS deverá estar sempre colocado na posição elevada quando forem utilizadas máquinas com ROPS abatível



Instruções especiais

Lubrificantes normais e outros óleos e líquidos recomendados

Antes de sair da fábrica, os sistemas e componentes são abastecidos com os óleos e fluidos indicados nas especificações de lubrificantes. Eles são indicados para uso em temperaturas ambientes entre -15°C e +40°C.

!

Para o óleo bio-hidráulico, a temperatura máxima é +35°C.

Temperaturas ambientes mais altas, acima de +40°C

Ao operar a máquina em temperaturas ambientes mais elevadas, mas não superiores a +50°C, aplicam-se as seguintes recomendações:

O motor diesel funciona a essa temperatura com óleo normal, mas nos demais componentes devem ser usados os seguintes óleos:

Sistema hidráulico - óleo mineral, Shell Tellus T100 ou equivalente.

Temperatura ambiente mais baixa - Risco de congelamento

Assegure-se de que o sistema de água está esvaziado/drenado (pulverizador, mangueiras, tanque/s) ou que foi acrescentado anti-congelante, para evitar o congelamento do sistema.

Temperaturas

As temperaturas limite são válidas para cilindros de série.

Os cilindros munidos de equipamento adicional como equipamento de supressão de ruídos, podem exigir atenção especial quando operados em temperaturas mais altas.

Limpeza com jato de alta pressão

Não dirigir o jato diretamente contra componentes elétricos ou contra os painéis de instrumentos.

Colocar um saco de plástico sobre o tampão do depósito e vedar com um elástico. Assim impede-se que a água sob pressão atravesse o orifício de respiro do tampão. Isso poderia provocar mau funcionamento, por ex. o entupimento dos filtros.

9

Instruções especiais



Ao lavar a máquina não se deve dirigir o jato de água diretamente na tampa do tanque. Isso é especialmente importante quando se utiliza jato de alta pressão.

Extinção de incêndio

Em caso de incêndio na máquina, use um extintor de pó classe ABC.

Também é possível usar um extintor de CO2 classe BE.

Estrutura protetora contra capotamento (ROPS), cabine ROPS aprovada



Se o cilindro estiver equipado com uma estrutura protectora contra capotamento (ROPS ou cabina com aprovação ROPS) nunca efectuar soldagens ou furos no arco ou cabina.



Nunca reparar um arco ROPS ou uma cabina. Têm que ser substituídos por um novo arco ou cabina.

Manuseio da bateria



Ao desmontar as baterias, desligue sempre primeiro o cabo negativo.



Ao montar as baterias, ligue sempre primeiro o cabo positivo.



Descarte as baterias usadas de forma não prejudicial para o ambiente. As baterias contêm chumbo tóxico.



Nunca utilize carga rápida para carregar a bateria. Isso poderá reduzir a vida útil da bateria.




Ligação direta



Não ligue o cabo negativo ao pólo negativo na bateria descarregada. Uma faísca poderia provocar a combustão da mistura gasosa de oxigênio e hidrogênio formada ao redor da bateria.



Verifique se a bateria utilizada para a ligação direta possui a mesma tensão de que a bateria descarregada.



Em primeiro lugar, ligue o pólo positivo (1) da bateria auxiliar ao pólo positivo da bateria descarregada (2). Em seguida, ligue o pólo negativo (3) da bateria auxiliar, por exemplo, a um parafuso (4) ou ao olhal de elevação na máquina com a bateria descarregada.

Ligue o motor na máquina que fornece potência. Deixe o motor funcionar um pouco. Agora, tente ligar a outra máquina. Desligue os cabos na ordem inversa.




Fig. Ligação direta







Especificações técnicas

Vibrações - Lugar do operador (ISO 2631)

Os níveis de vibração são medidos em conformidade com o ciclo operacional descrito na diretiva européia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, com a vibração ligada, em materiais poliméricos suaves e com o assento do operador na posição de transporte.

As vibrações medidas no corpo total situaram-se abaixo do valor de ação de 0,5 m/s², conforme especificado na diretiva 2002/44/CE. (O limite é 1,15 m/s²)

As vibrações medidas na mão/braço também se situaram abaixo do valor de ação de 2,5 m/s² especificado na mesma diretiva. (O limite é 5 m/s²)

Nível de ruído

O nível sonoro é medido em conformidade com o ciclo operacional descrito na directiva europeia 2000/14/CE relativa a máquinas equipadas para o mercado europeu, em materiais poliméricos suaves com a vibração ligada e com o assento do operador na posição de transporte.

Nível de potência sonora garantido, LwA

105 dB (A)

13


Nível de pressão acústica no lugar do operador (cabina), L_{DA}

84 ±3 dB (A)

Sistema elétrico

As máquinas foram testadas quanto à compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 13309:2000 "Máquinas de construção"






	Dimensões	pol	pol
Α	Base com rodas	1350	53.2
D	Diâmetro, cilindro	588	23.2
Н	Altura, com ROPS	2300	90.6
h	Altura, sem ROPS	1520	59.8
K ₁		465	18.3
L ₁		2095	82.5
L ₂		2040	80.3
S	Espessura, amplitude do cilindro, Nominal		
	CC800	14	0.55
	CC900	15	0.59
	CC1000	13	0.51



Dimensões, vista de topo



	Dimensões	mm	pol
В	Largura da máquina		
	CC800	874	34.4
	CC900	974	38.4
	CC1000	1074	42.3
R ₁	Raio de giro externo		
	CC800	2650	104.3
	CC900	2700	106.3
	CC1000	2750	108.3
R ₂	Raio de giro externo do cilindro		
	CC800	2610	102.8
	CC900	2660	104.7
	CC1000	2710	106.7
W	Largura do cilindro		
	CC800	800	31.5
	CC900	900	35.4
	CC1000	1000	39.4



Pesos e volumes

Peso

Peso de trabalho com ROPS (EN500)		
CC800	1510 kg	3,329 lbs
CC900	1580 kg	3,483 lbs
CC1000	1650 kg	3,638 lbs

Capacidades de líquidos

Depósito de combustível	23 litros	6,0 gal
Tanque de água		
- Padrão (versão CC)	110 litros	29 gal
- Grande (versão Plus)	190 litros	50 gal

Capacidade de trabalho

Dados de compactação

Carga estática linear	Dianteira	Traseira	
CC800	8,8	10,1	kg/cm
	49,3	56,6	pli
CC900	8,6	8,9	kg/cm
	48,2	49,9	pli
CC1000	8,1	8,4	kg/cm
	45,4	47	pli

Amplitude				
CC800	0,4	mm	0.02	in
CC900	0,4	mm	0.02	in
CC1000	0.35	mm	0.01	in

Frequência de vibração	68	Hz	4,080	rpm
Força centrífuga	17	kN	3,825	lb



Especificações técnicas

Propulsão

Gama de velocidade	0-8	kph	0-5	mph
Capacidade ascensional (teórica)	40	%		

Nota: A frequência é medida a altas rotações. A amplitude é medida como o valor real e não o nominal.

Geral

Motor

Fabricante/Modelo	Kubota D1105-E4B
Potência	
- kW	18.1
- HP	24,6
Rotação do motor	2.800 rpm

Sistema eléctrico

Bateria	12V 60Ah
Alternador	12V 40A
Fusíveis	Ver capítulo "Sistema eléctrico" - fusíveis

2014-09-16 4812160848.pdf 17

Especificações técnicas

Binário de aperto

Binário de aperto em Nm para parafusos lubrificados ou secos, utilizando chave dinamométrica.

Rosca métrica normal, galvanizada polida (fzb):

CLASSE DE RESISTÊNCIA:

M - rosca	8.8, Oleada	8.8, Seca	10.9, Oleada	10.9, Seca	12.9, Oleada	12.9, Seca
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Rosca métrica normal, tratada com zinco (Dacromet/GEOMET):

CLASSE DE RESISTÊNCIA:

M - rosca	10.9, Oleada	10.9, Seca	12.9, Oleada	12.9, Seca
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360



Parafusos da ROPS

Dimensões dos M12 (PN 508063) parafusos:

Classe de resistência: 8,8

Binário de aperto: 70 Nm

Os parafusos da ROPS que serão apertados deverão estar secos.

Sistema hidráulico

Pressão de abertura	MPa	Psi
Sistema propulsor	35,0	5076
Sistema de alimentação	2,0	290
Sistema de vibração	22,0	3190
Sistemas de direcção	7,0	1015
Libertação dos travões	2,0	290

2014-09-16 4812160848.pdf 19







Descrição da máquina

Motor a diesel

A máquina está equipada com motor turbo a diesel de quatro tempos, quatro cilindros em linha, refrigerado a água, com injeção direta e um resfriador para o ar de recarga.

Sistema elétrico

A máquina conta com as seguintes unidades de controle: (ECU, unidade de controle eletrônico) e componentes eletrônicos.

• ECU principal (para a máquina)

Sistema de propulsão/Transmissão

A propulsão é um sistema hidrostático com uma bomba hidráulica abastecendo dois motores conectados em paralelo.

Os motores acionam os cilindros dianteiro e traseiro.

A velocidade da máquina é proporcional à deflexão/ângulo da alavanca de controle do ponto morto.

Sistema de frenagem

O sistema de freio é constituído por um freio de serviço, um freio secundário e um freio de estacionamento.

O freio de serviço é hidrostático e é ativado movendo a alavanca de controle para a posição de ponto morto.

Freio secundário/de estacionamento

O sistema de freio secundário e de freio de estacionamento é por freios de disco de múltiplas molas nos motores. Os freios são liberados com pressão hidráulica e são operados com um interruptor no painel de instrumentos.

Sistema de direção

O sistema de direção é um sistema hidrostático. O valor de controle na coluna de distribuição distribui o fluxo para o cilindro de controle, que aciona a articulação.

O ângulo da direção é proporcional à deflexão do volante de direção.

FOPS e ROPS

FOPS é a abreviatura do inglês "falling object protective structure" (teto protetor contra queda de objetos); ROPS é a abreviatura do inglês "roll over protective structure" (estrutura protetora contra

21

Descrição da máquina

capotamento).

Se qualquer parte da construção protetora da estrutura FOPS/ROPS apresentar deformação plástica ou rachaduras, uma ou a outra terá de ser trocada imediatamente.

Nunca execute modificações não autorizadas na estrutura FOPS/ROPS sem primeiro discutir a modificação com a unidade de produção da Dynapac. A Dynapac determina se a modificação pode resultar em aprovação, desde que não invalide as normas para FOPS/ROPS.

Identificação

Número de identificação do produto no chassi

O PIN (Número de Identificação do Produto) da máquina (1) está perfurado na placa de suporte do garfo dianteiro direito ou na lateral direita do chassi frontal.




Fig. PIN, lado direito




Fig. PIN dianteira direita







Fig. Plataforma do operador, lado direito

1. Chapa da máquina

Chapa da máquina

A chapa da máquina (1) está fixa no lado direito do chassis traseiro, junto à articulação central.

Na chapa está patente o nome e endereço do fabricante, tipo de máquina, PIN, Número de Identificação do Produto (número de série), peso de trabalho, potência do motor e ano de fabrico. As marcas CE e o ano de fabrico poderão ser omitidos em máquinas fornecidas para mercados fora da UE.



Ao encomendar peças, mencione o PIN da máquina.

Explicação do número de série 17PIN

A= Fabricante

B= Família/Modelo

C= Letra de verificação

D= Sem codificação

E= Unidade de produção

F= Número de série

100 00123 0 Α 123456 C F В D Ε


Descrição da máquina

Placas do motor

A placa de tipo de motor (1) está localizada por cima da cobertura da cabeça do cilindro.

A placa mostra o tipo do motor, o número de série e as especificações do motor.

Ao encomendar peças, mencione o número de série do motor. Consulte também o manual do motor.






Fig. Motor 1. Placa de tipo



Descrição da máquina- Autocolantes

Localização - autocolantes




Fig. Localização, autocolantes e letreiros

1.	Aviso, Risco de lesões por esmagamento	4700903422	8.	Ponto de elevação	4700357587
2.	Atenção, peças rotativas do motor	4700903423	9.	Letreiro de elevação	4700904870
3.	Atenção, Superfícies muito quentes	4700903424	10.	Compartimento dos manuais	4700903425
4.	Aviso, Manual de instruções	4700903459	11.	Interruptor da bateria (Opção)	4700904835
5.	Atenção, Bloqueio	4700908229	12.	Nível de óleo hidráulico	4700272373
6.	Nível de potência acústica	4700791272	13.	óleo biohidráulico (Opção)	4700792772
7.	Gasóleo	4700991658	14.	Ponto de fixação	4700382751
			15.	Aviso, risco de tombamento *)	4811000351
	*) Se aplica somente a CC800/900 equipados com ROPS.		16.	Aviso, Gás de arranque	4700791642
			17	Instruções de arranque	4700379012

2014-09-16 4812160848.pdf ₂₅



Descrição da máquina- Autocolantes






4700903422

Atenção - Zona de esmagamento, articulação/rolo.

Mantenha-se a uma distância segura da zona de esmagamento.


(Duas zonas de esmagamento em máquinas com direção pivotante)



4700903423

Atenção - Peças rotativas do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.



4700903424

Atenção - Superfícies aquecidas no compartimento do motor.

Mantenha as mãos a uma distância segura da zona de perigo.



4700903459

Atenção - Manual de instruções

O operador deverá ler as instruções de segurança, operação e manutenção antes de operar a máquina.



4700908229

Atenção - Risco de esmagamento

Durante a elevação, a articulação central deverá estar bloqueada.

Consultar o manual de instruções.



4811000351

Aviso - Risco de tombamento

Se estiver instalada uma ROPS (Estrutura protetora contra capotamento) no cilindro, use sempre o cinto de segurança.

Consultar o manual de instruções.





4700791642 Atenção - Gás de partida Não se deve utilizar gás de partida.

Autocolantes de informação


Nível de potência sonora



Gasóleo

Ponto de elevação

Letreiro de elevação







Compartimento dos manuais Interruptor de isolamento da bateria




Nível do óleo hidráulico





Ponto de fixação





Instrumentos/Controles

Localizações - Instrumentos e comandos




Fig. Painel de instrumentos e comandos

12.		Pulverizador, manual/automático	17.	*	Luz de advertência rotativa
13.	*	Temporizador dos pulverizadores	18.	*	Piscas
14.	*	Luzes de estrada	19.		Buzina
15.		Luzes de trabalho	20.		Vibração, manual/automática
16.	*	Luzes de advertência	21.	*	Selector dos modos de vibração, rolo dianteiro/traseiro
			22.		Painel de controlo
	*	= Opção	31.		Travão de estacionamento Lig./Desl.

4812160848.pdf 2014-09-16

Localizações - Painel de instrumentos e comandos




Fig.	Pos	sicão	o do	on	era	dor
, ,y,	, ,	JI GU	,	V	u u	uu

1	Interruptor de arranque	23	Baixo nível de combustível
2	Comando de regime de rotação do motor	24	Pressão do óleo, motor
3	Paragem de emergência	25	Lâmpada do travão de estacionamento
4	Vibração Lig./Desl.	26	Nível de combustível
5	Compartimento dos manuais	27	Temperatura da água, motor
6	Comando de avanço/recuo	28	Bateria/carga
7	Interruptor do assento	29	Vela de aquecimento
8	Caixa de fusíveis	30	Conta-horas
9	Cobertura dos instrumentos	31	Travão de estacionamento

2014-09-16 4812160848.pdf 29



Descrição das funções

Não	Designação	Símbolo	Função
1.	Interruptor de arranque		Posições 1-2: Interruptor de arranque.
			Posição 3a: Todos os instrumentos e comandos eléctricos recebem alimentação.
			Posição 3b: Aquecimento. Mantenha o interruptor de arranque nesta posição até a lâmpada se apagar. O motor de arranque é activado na posição seguinte.
		igoredown	Posição 3c: O motor de arranque é activado.
2.	Comando de regime de rotação do motor		Puxe a alavanca e solte-a no entalhe no lado esquerdo para colocar o regime do motor na velocidade de operação. Para seleccionar o ralenti, desloque a alavanca para a direita e para baixo.
3.	Paragem de emergência		Quando pressionado, o travão de emergência é activado. O travão é aplicado e o motor pára. Prepare-se para uma paragem brusca.
4.	Vibração Lig./Desl. Interruptor	0	Prima uma vez e solte para ligar a vibração. Prima novamente o interruptor para desligar a vibração.
5.	Compartimento dos manuais		Puxe e abra a parte superior do compartimento para ter acesso aos manuais.
6.	Comando de Avanço/Recuo		Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando. O motor não arranca se o comando de avanço/recuo não se encontrar na posição de ponto morto. A direcção de marcha e a velocidade do cilindro são reguladas com o comando de avanço/recuo. Desloque a alavanca para a frente para o cilindro avançar, etc. A velocidade do cilindro é proporcional à distância entre a alavanca e o ponto morto. Quanto mais afastada do ponto morto, maior é a velocidade.
7.	Interruptor do assento		Em todos os tipos de operação, mantenha-se sentado no assento do operador. Se o operador se levantar durante a operação, o besouro começa a soar. Após decorridos 3 segundos os travões são activados e o motor pára.
8.	Caixa de fusíveis (na coluna de controlo)		Contém fusíveis do sistema eléctrico. Consulte a secção "Sistema eléctrico" para obter uma descrição das funções dos fusíveis.
9.	Cobertura dos instrumentos		Colocada sobre a placa de instrumentos para proteger os instrumentos contra as intempéries e sabotagem. Pode ser bloqueada
12.	Pulverizador, interruptor	OAUT	Posição superior = conexão do fluxo de água para o cilindro. Posição intermédia = Sistema pulverizador desconectado Posição inferior = conexão da água para o tambor através da alavanca de avanço/recuo. O fluxo de água pode ser controlado através do temporizador de pulverização (13).




Não	Designação	Símbolo	Função
		0	Irrigação desligada
		AUTO	Fornecimento de água para o cilindro através da alavanca de avanço/recuo no modo AUTO. O fluxo de água pode ser controlado através do temporizador de pulverização (13).
13.	Temporizador dos pulverizadores (Acessório)		Regulação contínua do fluxo de água entre 0 a 100%. Funciona apenas quando AUTO (12.) está premido.
14.	Luzes de estrada, interruptor (Acessório)		Quando se encontra premido na posição superior significa que as luzes de estrada estão ligadas. Quando se encontra premido na posição inferior significa que as luzes de estacionamento estão ligadas.
15.	Luzes de trabalho, interruptor		Quando premido significa que as luzes de trabalho estão ligadas
16.	Luzes de advertência, interruptor (Acessório)	0000	Quando premido significa que as luzes de advertência estão ligadas
17.	Luz de advertência rotativa, interruptor		Quando premido significa que a luz de advertência rotativa está ligada
18.	Indicadores de direcção, interruptor (Acessório)		Quando premido na posição esquerda significa que os piscas para esquerda estão ligados etc. Na posição do meio esta função está desligada.
19.	Buzina, interruptor		Na posição premida, a buzina soa.
20.	Interruptor de vibração MAN/AUTO	O AVC	INa posição superior, a vibração é ligada e desligada utilizando o interruptor no comando de avanço/recuo. A função é activada com o interruptor. Na posição central, o sistema de vibração está desligado. Na posição inferior, a vibração é ligada ou desligada automaticamente através do comando de avanço/recuo.

2014-09-16 4812160848.pdf 31



Não	Designação	Símbolo	Função
21.	Selector dos modos de vibração, rolo dianteiro/traseiro, interruptor (Acessório)		Na posição premida para a frente, a vibração é activada no rolo dianteiro. Na posição central, a vibração é activada em ambos os rolos. Na posição premida para trás, a vibração é activada no rolo traseiro.
22.	Painel de controlo	e constant	
23.	Lâmpada de aviso, baixo nível de combustível		A lâmpada acende-se quando o nível de combustível no depósito estiver baixo.
24.	Lâmpada de aviso, pressão de óleo	\$ ₩	A lâmpada acende-se se a pressão do óleo de lubrificação do motor estiver demasiado baixa. Pare imediatamente o motor e localize a avaria.
25.	Lâmpada de aviso, travão de estacionamento	(P)	A lâmpada acende-se quando o travão de estacionamento é activado.
26.	Nível de combustível		Mostra o nível de combustível no depósito de gasóleo.
27.	Lâmpada de aviso, temperatura da água		A luz acende-se se a temperatura da água estiver demasiado elevada.
28.	Lâmpada de aviso, carga da bateria	- +	Se a lâmpada acender com o motor Diesel a funcionar, o alternador não está a carregar. Pare o motor e localize a avaria.
29.	Lâmpada de aviso, vela de aquecimento	<u></u>	A lâmpada tem que estar apagada antes de se rodar o interruptor de arranque para a posição 3c para activar o motor.
30.	Conta-horas		Indica o número de horas que o motor trabalhou.
31.	Travão de estacionamento Lig./Desl., interruptor		Para ativar os freios, prima a parte superior do interruptor para alterar a posição da alavanca. Para desengatar os freios, pressione a parte vermelha e o interruptor em simultâneo e mude a posição da alavanca. NOTA: Durante a conexão da máquina, o freio de estacionamento deve estar ativado. Use sempre o freio de estacionamento quando a máquina estiver parada ou em uma superfície inclinada.





2014-09-16 4812160848.pdf 33



Sistema elétrico

Fusíveis

A figura mostra a posição dos fusíveis.

A tabela seguinte apresenta a amperagem e função dos fusíveis. Todos os fusíveis são do tipo de pernos chatos.




Fig. Caixa de fusíveis

Fusíveis na caixa de fusíveis

1.	Painel de instrumentos ECU, pulverizador	20A	5.	Luz de advertência rotativa	10A
2.	Buzina, alternador	10A	6.	Indicadores de direcção	10A
3.	Piscas direita, piscas laterais	5A	7.	Luzes de trânsito, iluminação de trabalho, farol principal frente	15A
4.	Piscas para a esquerda, piscas laterais	5A	8.	Luzes de trânsito, luzes de posição, luz do travão, iluminação de trabalho traseira, iluminação dos sinais numéricos	15A




Fig. Fusíveis, compartimento do motor 1. Celas de incandescência 2. Fusível principal

Fusíveis no compartimento do motor


A figura mostra a posição dos fusíveis.

A amperagem e a função dos fusíveis são mostradas abaixo. Todos os fusíveis são do tipo de pinos chatos.

Fusíveis no compartimento do motor

F10	Fusível principal (Tipo E - Alto)	30A
F20	Velas de incandescência	50A





Relés

1.	K1	Arranque
2.	K5	Vela de aquecimento
3.	K9	Indicadores de direcção
4.	K10	Luz do travão

2014-09-16 4812160848.pdf 35








Fig. Lado esquerdo do motor 1. Interruptor da bateria (somente na versão PLUS) 2. Tomada elétrica, 12V

- 3. Suporte do cabó

Operação

Antes de dar partida

Interruptor-seccionador da bateria - Ligar -Acessório

Não se esqueça de executar a manutenção diária. Consulte as instruções de manutenção.

Versão PLUS

O compartimento da bateria encontra-se no lado esquerdo do compartimento do motor.

Coloque a chave (1) na posição Ligado.

Versão CC

Fixe o suporte do cabo vermelho (3) no terminal mais na bateria.

O rolo passa a receber alimentação elétrica.



Com o intuito de, se necessário, se poder rapidamente cortar a corrente eléctrica da bateria, a capota do motor não deve estar fechada à chave durante a operação.



Assento do condutor (versão CC) - Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado longitudinalmente (1).



Fig. Assento do operador 1. Ajuste longitudinal






Fig. ssento do condutor

1. Alavanca de fixação - deslocação longitudinal

2. Ajuste do peso

3. ângulo de apoio traseiro

4. Cinto do assento

Assento do condutor (versão Plus) - Ajuste

Ajuste o assento de forma a ter-se uma posição cómoda e fácil acesso aos comandos de manobra.

O assento pode ser ajustado da forma que se segue.

- Ajuste longitudinal (1)
- Ajuste do peso (2)
- ângulo de apoio traseiro (3)



Antes de começar a trabalhar, verifique, sempre, se o assento está travado.



Não se esqueça de usar o cinto do assento (4).

Instrumentos e lâmpadas - Verificar



Assegure-se de que o botão de paragem de emergência está puxado e o travão de estacionamento está activado. Quando o comando de avanço/recuo está na posição de ponto morto, a função de travão automático é acionada.




Figura. Painel de instrumentos 1. Interruptor de arranque 3. Paragem de emergência 12. Interruptor, irrigação 22. Painel de aviso

ode o interruptor (1) para a posição 3a.

Verifique se as lâmpadas de aviso no painel de aviso (22) se acendem.

Coloque o interruptor dos pulverizadores (12) na posição de funcionamento e verifique se o sistema está a funcionar.



Interlock

O cilindro está equipado com Interlock.

Se o freio de estacionamento não estiver ativado e o condutor sair de seu assento, a cigarra toca e o motor é desconectado em 4 segundos.

Se o freio de estacionamento está ativado ou se alguém sentar no assento do condutor no intervalo de 4 segundos, o motor não é desconectado.

O motor diesel irá se desligar automaticamente se por qualquer razão a alavanca de avançar/recuar for retirada da posição de ponto morto quando o operador não está sentado e o travão de estacionamento não tiver sido ativado.



Mantenha-se sentado em todas as operações!




Fig. Assento do operador 1. Cinto do assento 2. ROPS 4. Elemento de borracha 5. Protecção contra escorregamento

Posição do operador



Substitua sempre o cinto de segurança (1) por um novo se estiver gasto ou se tiver sido submetido a grande esforço.

Nunca utilize os comandos de avanço/recuo como uma pega ao entrar ou sair do cilindro.

Verifique se os elementos de borracha (4) da plataforma estão intactos. Se os elementos estiverem gastos, a comodidade é afectada negativamente.



Certifique-se de que as protecções contra escorregamento (5) da plataforma estão em bom estado. Proceda à sua substituição no caso de já não oferecerem boa aderência.



As máquinas com ROPS abatível devem ser manobradas com o sistema ROPS na posição elevada e fixo no lugar.





O Interlock deve ser sempre verificado antes de utilizar. Para isso o operador levanta-se do assento conforme as instruções na secção Operação.

Se existir uma ROPS (2) (estrutura protectora contra capotamento) ou cabina montada no cilindro, use sempre o cinto de segurança (1) existente, juntamente com um capacete protector.






Figura. Painel de comandos 1. Interruptor de arranque 2. Comando de regime de rotação do motor

- 3. Paragem de emergência 6. Comando de avanço/recuo
- 20. Interruptor, vibração man/auto
- 29. Lâmpada da vela de aquecimento
- 31. Travão de estacionamento

Arranque

Arranque do motor



O operador deve manter-se sentado ao arrancar.

Assegure-se de que o botão de paragem de emergência está puxado e o travão de estacionamento está activado.

Coloque o comando de avanço/recuo (2) em ponto morto. Não é possível arrancar o motor Diesel nas outras posições do comando.

Coloque o interruptor da vibração manual/automática (20) na posição O.



Não use o motor de arranque durante muito tempo. Se o motor não arrancar, espere cerca de um minuto antes de tentar novamente.

A temperaturas ambiente elevadas, coloque o comando das rotações (2) na posição acima de ralenti.

Coloque o comando das rotações na velocidade máxima ao arrancar um motor frio. Pré-aquecimento: Rode a chave para a posição II. Quando a lâmpada da vela de aquecimento (29) se desliga. rode o interruptor de arranque (1) para a direita. Assim que o motor começar a trabalhar, solte o interruptor de arranque e reduza as rotações do motor para a posição acima de ralenti (pois as altas rotações podem danificar um motor). Assim que o motor estiver a trabalhar suavemente, reduuza as rotações para ralenti.

Aqueça o motor na velocidade de ralenti durante alguns minutos, embora mais tempo se a temperatura ambiente for inferior a +10°C (50°F).






Fig. Painel de instrumentos 20. Interruptor da vibração

Verifique durante o aquecimento do motor se as lâmpadas de aviso da pressão do óleo (24) e da carga da bateria (28) estão apagadas.

A lâmpada de aviso (25) deverá permanecer acesa.



Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.




Fig. Painel de comandos 24. Lâmpada de pressão do óleo

25. Lâmpada do travão

28. Lâmpada de carga

29. Lâmpada da vela de aquecimento



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.






Figura. Painel de instrumentos

- 1. Interruptor de arrangue
- 2. Comando de regime de rotação do motor
- 3. Paragem de emergência
- 6. Comando de avanço/recuo




Figura. Painel de instrumentos 12. Interruptor do pulverizador 25. Lâmpada do travão de estacionamento 31. Travão de estacionamento

Condução

Operação do cilindro



Em caso algum deverá a máquina ser afastada do solo. O operador deve manter-se sentado no seu assento durante todos os tipos de operação.



Verifique se as áreas de trabalho em frente e atrás da máquina estão desimpedidas.

Liberte o travão de estacionamento (31) e verifique se a lâmpada do travão de estacionamento (25) se apaga.

Desloque o comando das rotações para cima (2) e fixe-o na posição de trabalho.

Verifique o funcionamento da direcção, girando o volante uma vez para a direita e uma vez para a esquerda, com o cilindro parado.

Ao comprimir asfalto, não se esqueça de ligar o sistema pulverizador (12).

Desloque cuidadosamente o comando de avanço/recuo (20), para a frente ou para trás, dependendo do sentido em que desejar conduzir.

A velocidade aumenta consoante a alavanca é afastada do ponto morto.



A velocidade deve ser sempre regulada através do comando de avanço/recuo, nunca alterando o regime de rotação do motor.

Durante o funcionamento, verifique se as lâmpadas de aviso se acendem.



Bloqueio/Freio de emergência/Freio de estacionamento - Verificar



O bloqueio, o freio de emergência e o de estacionamento têm de ser verificados diariamente antes de trabalhar com a máquina. A verificação do funcionamento do bloqueio e do freio de emergência exigem religar a máquina.



Para verificar a função de bloqueio, o operador levanta-se do assento com o rolo em movimento vagaroso para a frente ou para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca. A cigarra começa a tocar, depois de 4 segundos o motor desliga e os freios são ativados.



Para verificar o funcionamento da parada de emergência, pressione o respectivo botão com o rolo em movimento vagaroso para a frente e para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca. O motor desliga e os freios são ativados.



Para verificar o funcionamento do freio de estaciomaneto, ative-o com o rolo em movimento vagaroso para a frente e para trás. (Verificar em ambos os sentidos). Agarre-se ao volante e prepare-se para uma parada brusca quando eles forem ativados. O motor não se desliga.

Vibração

Vibração manual/automática

Com o interruptor (20), selecciona-se a activação/desactivação automática ou manual.

Na posição manual, o operador tem que activar a vibração através do interruptor (4) na parte inferior da pega do comando de avanço/recuo.

Na posição automática, a vibração é activada quando a velocidade pré-programada é atingida. A vibração é automaticamente desactivada quando a velocidade mínima pré-programada é atingida.




Fig. Painel de instrumentos 20. Interruptor Man/Auto






Fig. Comando de Avanço/Recuo 4. Interruptor, Vibração Ligar/Desligar

Vibração manual - Ligação

Nunca active a vibração com a máquina parada. Esta ação poderá danificar tanto a superfície como a máquina.

O acoplar e desacoplar da vibração é feito com o interruptor (4), na parte inferior do comando de avanco/recuó.

Desligue sempre a vibração, antes do cilindro parar completamente.

Parada

Travagem normal

A travagem é normalmente efectuada com o comando de avanço/recuo. Quando este comando é levado para a posição neutra, a transmissão hidrostática trava o cilindro.

Prima o interruptor (4) para desligar a vibração.

Pare o cilindro, pondo o comando de avanço/recuo (6) em ponto morto.



Ao arrancar e conduzir com a máquina em frio, o que implica óleo hidráulico frio, as distâncias de travagem são mais longas do que quando o óleo tiver atingido a temperatura normal de trabalho.



Nunca abandone a plataforma do operador sem activar o travão de estacionamento (31).




Figura. Painel de comandos 2. Comando de regime de rotação do motor

- 3. Paragem de emergência 4. Vibração Ligar/Desligar
- 6. Comándo de avanço/recuo
- 31. Travão de estaciónamento






Fig. Painel de comandos 3. Paragem de emergência




Figura. Painel de instrumentos
1. Interruptor de arranque
2. Comando de regime de rotação do motor
9. Cobertura dos instrumentos

22. Painel de lâmpadas de

31. Travão de estacionamento

Travagem de emergência

Está disponível um travão na transmissão de cada um dos rolos que, quando em operação, funciona como um travão de reserva.



Para travar numa situação de emergência, prima o botão do travão de emergência (3), agarre-se bem ao volante e prepare-se para uma travagem brusca. O motor diesel pára.

Após a travagem/paragem, volte a colocar o comando de avanço/recuo na posição de ponto morto e puxe o botão do travão de emergência para fora. Volte a colocar o motor a trabalhar.

Desligar o motor

Rode o comando das rotações (2) para a posição de ralenti. Deixe o motor a funcionar durante alguns minutos no ralenti para o arrefecer.

Aplicar o travão de estacionamento (31).

Ver nos instrumentos e lâmpadas de aviso se há alguma indicação de avaria. Desligue todas as luzes e outras funções eléctricas.

Rode o interruptor de arranque (2) para a esquerda para a posição de desligado. No final da mudança, dobre a cobertura dos instrumentos (9) e feche-a.



Fig. Instalação 1. Calços de travagem

Estacionamento da máquina

Bloqueio dos rolos



Nunca abandone a plataforma do operador sem activar o travão de estacionamento (31).



Assegure-se de que o cilindro está estacionado com segurança e que não constitui perigo outras pessoas que passem no local. Calce os rolos quando estacionar em declive.



No Inverno, não se esqueça do risco de congelação. Esvazie os depósitos de água e tubagens.




Fig. Compartimento da bateria 1. Interruptor da bateria (somente na versão PLUS) Tomada elétrica, 12V

- 3. Suporte do cabo

Interruptor principal - Acessório

A alimentação para o rolo deve ser desconectada no final do turno de trabalho.

Versão PLUS

Coloque o interruptor da bateria (1) na posição Desconectado e retire a chave.

Versão CC

Remova o suporte do cabo vermelho (3) do terminal mais na bateria.

Isso impedirá que a bateria se descarregue e dificultará o o arranque e condução da máquina a pessoas não autorizadas. Feche também a capota do motor à chave.




Estacionamento de longa duração



Para um período de estacionamento de longa duração (superior a um mês), deverão ser seguidas as seguintes instruções.

Estas instruções são válidas para um período de estacionamento até 6 meses.

Antes de pôr a máquina novamente a trabalhar, os pontos marcados com um asterisco * deverão ser ser novamente colocados no estado antes do estacionamento.



Trate as partes expostas com produto anti-ferrugem, lubrifique a máquina cuidadosamente e aplique massa consistente nas superfícies não pintadas.

Motor

* Consulte as instruções do fabricante no manual de instruções do motor que acompanha o cilindro.

Bateria

* Retire a bateria da máquina, limpe, lubrifique os cabos de ligação (terminais) e carregue a bateria uma vez por mês. A bateria não necessita de qualquer outro procedimento de manutenção.

Filtro do ar, tubo de escape

* Cubra o filtro do ar (consulte "Cada 50 horas de operação" e "Cada 1.000 horas de operação") ou a respectiva abertura de admissão com plástico ou fita gomada. Vede também a abertura do tubo de escape. TIsto deve ser feito para impedir a entrada de humidade no motor.

Sistema pulverizador

* Esvazie completamente o reservatório de água (consulte "Cada 2.000 horas de operação"). Esvazie também as condutas, as caixas dos filtros e a bomba de água. Remova também todos os bocais pulverizadores (consulte "Cada 10 horas de operação").

Tanque de combustível

Encha totalmente o tanque de combustível, de maneira a impedir que se forme condensação.




Fig. Proteção do rolo compactador contra as intempéries



Estacionamento de longa duração

Reservatório do óleo hidráulico

Encha o reservatório hidráulico até à marca de nível superior (consulte "Cada 10 horas de operação").

Cilindro da direção, dobradiças, etc.

Lubrifique a haste do êmbolo do cilindro da direção com massa lubrificante para conservação.

Lubrifique também as dobradiças das portas do compartimento do motor. Lubrifique ambas as extremidades do comando de avanço/recuo (peças cromadas) (consulte "Cada 500 horas de operação").

Coberturas, Iona oleada

- * Coloque a cobertura dos instrumentos sobre o painel de instrumentos.
- * Cubra o rolo compactador inteiro com uma lona protetora. A lona deve ser mantida um pouco acima do solo.
- * Armazene se possível a máquina em espaço interior e, de preferência, num local com temperatura constante.



2

Fig. Articulação da direcção

- 1. Cavilha de segurança
- 2. Braço de bloqueio
- 3. Braço de bloqueio

Peso: ver letreiro de elevação no cilindro




Fig. Cilindro preparado para ser elevado

1. Letreiro de elevação

Diversos

Elevação

Trancar a articulação da direcção



Antes de elevar a máquina, tranque a articulação da direcção para impedir que esta se torça repentinamente.

Rode o volante de forma a que a direcção fique a direito para a frente.

Desligue a máquina. Aplique o travão de emergência.

Retire a cavilha de segurança (1), gire o braço de bloqueio (2) para o chassi dianteiro, fixe o braço de bloqueio a meio do chassi dianteiro inserindo o parafuso de bloqueio (3) através do suporte no chassi dianteiro e braço de bloqueio.

Fixe a posição do braço de bloqueio, colocando novamente a cavilha de segurança (1).

Elevação do cilindro



O peso máximo da máquina pode ser lido no letreiro de elevação (1). Consulte também as Especificações técnicas.



O motorlevação tais como correntes, cabos de aço, lingas e ganchos de elevação devem estar dimensionados e usados de forma a cumprir com os regulamentos de segurança aplicáveis aos dispositivos de elevação.



Não permaneça sob a máquina nem próximo da mesma estando esta içada! Assegure-se de que os ganchos de elevação estão firmes nas suas posições.






Fig. Articulação 1. Cavilha de segurança

52

2. Braço de bloqueio 3. Parafuso de bloqueio

Destrancar a articulação



Não se esqueça de destrancar a articulação da direcção antes de começar a operação.

Retire a cavilha de segurança (1), gire o braço de bloqueio (2) para o chassis traseiro, fixe o braço de bloqueio inserindo o parafuso de bloqueio (3) através do suporte no chassis traseiro e braço de bloqueio. Insira a cavilha de segurança.

Transporte

Amarre e prenda a máquina de acordo com o Certificado de Fixação de Carga específico para ela, se estiver disponível e se aplicar ao caso.

Do contrário, amarre e prenda a máquina de acordo com as regras de fixação de carga válidas para o país onde ocorrer o transporte.


Antes de prender a máquina, confirme se:

- o freio de estacionamento foi aplicado e está em boas condições de funcionamento;
- a junta articulada está na posição fechada;
- a máquina foi centralizada no sentido transversal da plataforma;
- as amarrações estão em bom estado e atendem as respectivas regras de fixação para transporte.



Fixação do CC800/900/1000 para carregamento

Fixação do rolo vibratório CC800/900/1000 da Dynapac para transporte.



- 1 2 = amarração dupla, ou seja, um cabo com duas partes presas a dois suportes diferentes,
 3 4 simetricamente localizados à direita e à esquerda.
- 5 = borracha

Distância do intervalo permitido entre cabos, em metros							
(1 - 4: Cabo	(1 - 4: Cabos duplos, LC mínimo 1,7 tonelada, S _{TF} 300 kg)						
L ₁ - L ₂ duplo	L ₁ - L ₂ duplo L ₃ - L ₄ duplo						
0,6 - 3,0	0,6 - 3,0						

A distância L_1 acima é entre os pontos D e E. D é o ponto projetado diretamente perpendicular na lateral em relação à borda da plataforma a partir do suporte de montagem C no rolo. E é o suporte da amarração na borda da plataforma. $L_2 - L_3$ guardam relação correspondente.

2014-09-16 4812160848.pdf 53



Veículo de carga

- Depois de carregado, o rolo vibratório fica centralizado no sentido transversal sobre a plataforma (± 5 cm).
- O freio de estacionamento seja aplicado e esteja em boas condições; a trava da junta articulada esteja fechada.
- O tambor seja colocado sobre uma manta de borracha, para que o atrito estático entre as superfícies seja de pelo menos 0,6.
- As superfícies de contato têm de estar limpas, secas ou molhadas, e livres de geada, gelo e neve
- Os suporte da amarração no veículo de carga tenham no mínimo LC/MSL de 2 toneladas.

Amarrações

- As amarrações consistem de uma correia ou corrente com carga permitida (LC/MSL) mínima de 1,7 toneladas e pré-tensão S_{TF} mínima de 300 kg. As amarrações sejam reapertadas conforme necessário.
- Cada uma das amarrações 1 a 3 consistirá de um cabo duplo ou dois simples. O cabo duplo corre em uma eslinga através de um ponto de amarração ou ao redor de uma parte da máquina e desce para dois diferentes suportes na plataforma.
- Amarrações na mesma direção sejam colocadas em diferentes suportes no reboque. Porém, pode-se colocar no mesmo suporte amarrações que puxem para direções opostas.
- As amarrações sejam as mais curtas possíveis.
- Os ganchos de amarração não podem perder o engate se as amarrações afrouxarem.
- As amarrações estejam protegidas de bordas e cantos afiados.
- As amarrações estejam situadas simetricamente em pares, à esquerda e à direita.

Reboque/Resgate O cilindro pode ser deslo

O cilindro pode ser deslocado até 300 metros de acordo com as instruções seguintes.




Fig. Rolo

1. Motor de propulsão, localizado na parte dianteira esquerda e na parte traseira direit.

54



Desligue o motor e prima o comando do travão de emergência. Como medida de segurança, bloqueie os rolos com calços de travagem pois o cilindro pode começar a mover-se quando os travões forem libertados.



Os travões em cada um dos motores de propulsão devem ser libertados mecanicamente, conforme descrito em seguida, antes de se rebocar o cilindro.

Liberte o travão

1. Desaparafuse os 2 bujões (191).

55







Figura. Liberte o travão



- 2. Pressione os parafusos (192) para dentro para comprimir as molas (193) para que os parafusos entrem em contato com a rosca interior do freio (107).
- 3. Aperte os dois parafusos (192) um de cada vez até que o êmbolo do freio (107) se solte (aperte cerca de 2 voltas).




Os parafusos (192) não devem ser demasiadamente apertados pois tal pode danificar o mecanismo interno



A máquina deverá ser iniciada com o freio reativado.

Reactive o travão

Desaperte os dois parafusos (192) um de cada vez e, em seguida, coloque os bujões (191).






Binário de aperto

Parafusos (192)

Bujões (191)







Reboque do cilindro



Use sempre a barra de reboque pois o cilindro não tem nenhuma capacidade de travagem e só pode ser abrandado ou travado pelo veículo de reboque.

O cilindro tem que ser rebocado lentamente (máx. 3 km/h) e apenas distâncias curtas (máx. 300 m).

Aquando o reboque/salvamento de uma máquina, os dispositivos de reboque têm que ser ligados em ambos os orifícios de elevação. As forças de tração têm de atuar no sentido longitudinal da máquina, conforme mostrado na figura. Total de força de reboque máx. 50,8 kN, 25,4 kN por forquilha.

Repita os passos realizados relativamente ao reboque conforme descrito nas respectivas instruções na página anterior.



Instruções de operação - Resumo



- 1. Siga as NORMAS DE SEGURANÇA especificadas no Manual de segurança.
- **2.** Assegure-se de que todas as instruções na secção MANUTENçãO foram seguidas.
- **3.** Ligue o interruptor da bateria.
- 4. Coloque o comando de avanço/recuo em PONTO MORTO.
- 5. Coloque o selector dos modos de vibração Manual/Automática na posição 0.
- **6.** Coloque o comando das rotações na velocidade máxima.
- 7. Coloque o botão do travão de emergência/reserva na posição extraída.
- **8.** Ponha o motor a trabalhar e deixe-o aquecer.
- 9. Coloque o comando das rotações na posição de trabalho.



10. Ande com a máquina. Utilize com cuidado o comando de avanço/recuo.



- 11. Teste os travões, conduza lentamente. Tome em consideração que a distância de travagem é maior se o cilindro estiver frio.
- 12. Use a vibração apenas quando o cilindro estiver em movimento.
- 13. Certifique-se de que os rolos são bem pulverizados com água quando necessário.



- 14. EM CASO DE PERIGO:
 - Pressione o BOTãO DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA
 - Agarre-se bem ao volante.
 - Prepare-se para uma travagem brusca. O motor pára.
- **15.** Estacionar: Pare o motor e bloqueie os rolos com calços de travagem.
- **16.** Ao fazer elevação: Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.
- 17. Quando rebocar: Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.
- 18. Quando transportar: onsulte a secção relevante no Manual de Instruções.
- **19.** Quando rebocar/salvamento Consulte a secção relevante no Manual de Instruções.







Manutenção preventiva

Para que a máquina funcione de modo satisfatório e ao mais baixo custo possível é necessária uma manutenção completa.

A seção de Manutenção inclui a manutenção periódica que deve ser realizada na máquina.

Os intervalos de manutenção recomendados pressupõem que a máquina é usada em ambiente e em condições de trabalho normais.

Receção e inspeção de entrega

A máquina é testada e afinada antes de deixar a fábrica.

à chegada, antes da entrega ao cliente, deve ser realizada a inspeção de entrega seguindo a lista apresentada no documento de garantia.

Qualquer dano de transporte deve ser imediatamente comunicado à companhia transportadora.

Garantia

A garantia apenas é válida se tiverem sido realizadas as inspeções de entrega e as inspeções de serviço separadas, nos termos do documento de garantia, e quando a máquina tiver sido registrada para arranque ao abrigo da garantia.

A garantia não é válida se ocorrerem danos por assistência inadequada, uso incorreto da máquina, uso de lubrificantes e óleos hidráulicos diferentes dos especificados no manual, ou se tiverem sido realizadas outras afinações sem a necessária autorização.





Manutenção - Lubrificantes e símbolos

Capacidades de líquidos

=		
Reservatório hidráulico	12 litros	3,2 gal
Motor	5,1 litros	5.4 qts
Rolo		
- CC800	2,5 litros	2.6 qts
- CC900	3,5 litros	3.7 qts
- CC1000	4,5 litros	4.8 qts

Utilize sempre lubrificantes de alta qualidade, nas quantidades recomendadas. O excesso de graxa ou de óleo pode causar sobreaquecimento, resultando em desgaste prematuro.

Ao operar a temperaturas ambientes extremamente altas ou baixas, tem-se que usar outros combustíveis e lubrificantes.
Consulte o capítulo "Instruções especiais" ou contacte a Dynapac.



Manutenção - Lubrificantes e símbolos

DYNAPAC

ÓLEO DO MOTOR	temperatura do ar -15°C - +50°C (5°F-122°F)	AtlasCopco Engine 100 , API CH-4 ou equivalente.	P/N 5580020624 (5 litros)
ÓLEO HIDRÁULICO	Temperatura ambiente -15°C - +40°C (5°F-104°F)	AtlasCopco Hydraulic 300 ou equivalente.	P/N 9106230330 (20 litros)
	Temperatura ambiente superior a +40°C (104°F)	Shell Tellus S2 V100 ou equivalente.	
ÓLEO HIDRÁULICO BIOLÓGICO, Bio-Hydr. PANOLIN	Ao sair de fábrica, a máquina pode vir abastecida com óleo biologicamente degradável. Ao trocar ou completar o óleo, deve-se usar um produto do mesmo tipo.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)	
ÓLEO HIDRÁULICO BIOLÓGICO	Ao sair de fábrica, a máquina pode vir abastecida com óleo biologicamente degradável. Ao trocar ou completar o óleo, deve-se usar um produto do mesmo tipo.	BP Biohyd SE-S46	
ÓLEO DE ROLO	Temp. ambiente -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Shell Spirax S3 AX 80W/90, API GL-5 ou equivalente	Dynapac Gear Oil 300 P/N 4812030756 (5 litros), P/N 4812030117 (20 litros), P/N 4812031574 (209 litros)
	Temp. ambiente 0°C - superior a +40°C (32°F- superior a 104°F)	Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 ou equivalente	
COMBUSTÍVEL	Ver manual de instruções do motor. Para cumprir os requisitos de emissões da Perkins 403D-11 terá de usar combustível com um baixo ou extremamente baixo teor de enxofre.	-	-
EÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO	Proteção anticongelante eficaz até -37°C.	GlycoShell/Carcoolant 774C ou equivalente, (mistura 50/50 com água).	



Manutenção - Lubrificantes e símbolos

Símbolos de manutenção

$\boxed{\flat} \bigcirc$	Motor, nível do óleo	<u>Z</u>	Filtro de ar
	Motor, filtro do óleo	-+	Bateria
Þ <mark></mark> Ó	Reservatório do óleo hidráulico, nível		Pulverizador
	óleo hidráulico, filtro		água para os pulverizadores
	Rolo, nível do óleo		Reciclável
P	óleo para lubrificação	印	Filtro de combustível
	Nível de refrigerante		

2014-09-16 4812160848.pdf 63



Manutenção - Lubrificantes e símbolos



Pontos de revisão e inspecção 17 16 11 15 13 12 11 15 11 11 11 12 11

- 1. Depósito de água, enchimento
- 2. Comando de Avanço/Recuo
- 3. Travão de emergência
- 4. Radiador do óleo hidráulico
- 5. Correia do alternador
- 6. Motor

- 7. Filtro do ar
- Bateria (não necessita de manutenção)
- 9. Pulverizador
- 10. Raspadeiras
- 11. Elemento de borracha
- 12. Filtro do óleo hidráulico
- 13. óleo hidráulico, enchimento
- Depósito de combustível, reabastecer (lado esquerdo)
- 15. Articulação da direcção
- 16. Rolos, enchimento de óleo
- 17. ROPS



Geral

As medidas de manutenção periódicas devem ser efetuadas em primeiro lugar de acordo com o número de horas especificado, em segundo lugar, pelo período indicado, ou seja, diariamente, semanalmente etc.

Remova sempre toda a sujeira externa antes de abastecer ou ao controlar o nível de óleos e combustível, e também ao lubrificar com graxa ou óleo.

Para o motor, deve-se seguir também as instruções do fabricante que se encontram no manual de instruções do motor.

Quando forem especificadas tanto as horas de operação como os intervalos de tempo, a manutenção deverá ser realizada no ponto no tempo que ocorrer primeiro.

Cada 10 horas de funcionamento (diariamente)

Pos. na fig.	Ação	Nota
	Antes de arrancar diariamente pela primeira vez	
6	Verifique o nível do óleo do motor	Consulte o manual do motor
13	Verifique o nível de óleo no reservatório hidráulico	
4	Verifique o nível de líquido refrigerante	
14	Reabasteça	
1	Encha os depósitos de água	
9	Verifique o sistema pulverizador	
4	Verifique a livre circulação do ar de refrigeração	
10	Verifique o ajuste das raspadeiras	
	Verifique as lâmpadas de aviso	
7	Verifique o indicador do filtro do ar	
3	Teste os travões	

Após as PRIMEIRAS 50 horas de operação

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

	Ação	Nota
6	Mudar o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
12	Mude o filtro de óleo hidráulico	
	Verifique a tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica	

Cada 50 horas de funcionamento (semanalmente)

Consulte o conteúdo para localizar o número da página das secções referidas!

Pos. na fig.	Ação	Nota
7	Esvazie o captador de poeiras do filtro do ar	
11	Verifique elementos de borracha e juntas roscadas	

Cada 250 / 750 / 1250 / 1750 horas de funcionamento

Pos. na fig.	Ação	Nota
7	Limpe o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
4	Limpe a parte exterior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário.
2	Verificar a lubrificação dos comandos e pivots	Lubrifique se necessário
5	Verifique a tensão e o estado da correia de ventoinha	Substitua sempre que necessário
6	Troque o óleo do motor e o filtro	Consulte o manual do motor



Cada 500 / 1500 horas de funcionamento

Pos. na fig.	Ação	Nota
4	Limpe a parte exterior/interior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário
2	Verifique a lubrificação nos controles e nas junções	Lubrifique se necessário
5	Verifique a tensão e o estado da correia da ventoinha	Substitua se necessário
7	Substitua o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
6	Mude o filtro de combustível	Consulte o manual do motor
6	Mude o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
4	Verifique o ponto de congelação do refrigerante	Mude o refrigerante a cada dois anos
16	Verifique o nível do óleo nos rolos	
5	Substitua a correia da ventoinha	Consulte o manual do motor
13	Verifique a tampa/purga de ar do depósito de óleo hidráulico	
	Verifique a tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica	
	Limpeza do separador de água	



Cada 1000 horas de funcionamento

Pos. na fig.	Ação	Nota
4	Limpe a parte exterior/interior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário.
2	Verifique a lubrificação nos controles e nas junções	Lubrifique se necessário
5	Verifique a tensão e o estado da correia da ventoinha	Substitua se necessário
7	Substitua o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
6	Mude o filtro de combustível	Consulte o manual do motor
6	Mude o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
4	Verifique o ponto de congelação do refrigerante. Mude o refrigerante a cada dois anos.	Mude o refrigerante a cada dois anos.
16	Verifique o nível do óleo nos rolos	
13	Verifique a tampa/purga de ar do depósito de óleo hidráulico	
12	Mude o filtro do óleo hidráulico	
6	Verifique as folgas das válvulas do motor	Consulte o manual do motor
5	Substitua a correia da ventoinha	Consulte o manual do motor
	Verifique a tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica	
	Limpeza do separador de água	




Cada 2000 horas de funcionamento

Pos. na fig.	Ação	Nota
4	Limpe a parte exterior/interior do núcleo do radiador.	Em ambientes poeirentos, sempre que necessário.
2	Verifique a lubrificação nos controles e nas junções	Lubrifique se necessário
5	Verifique a tensão e o estado da correia da ventoinha	Substitua se necessário
7	Substitua o elemento do filtro do ar, verificar se as mangueiras e engates estão bem apertados	
6	Mude o filtro de combustível	Consulte o manual do motor
6	Mude o óleo e o filtro de óleo do motor	Consulte o manual do motor
4	Verifique o ponto de congelação do refrigerante. Mude o refrigerante a cada dois anos.	Mude o refrigerante a cada dois anos.
16	Verifique o nível do óleo nos rolos	
13	Verifique a tampa/purga de ar do depósito de óleo hidráulico	
12	Mude o filtro do óleo hidráulico	
6	Verifique as folgas das válvulas do motor	Consulte o manual do motor
5	Substitua a correia da ventoinha	Consulte o manual do motor
13	Troque o óleo hidráulico	
6	Substitua a válvula de purga de ar no motor	Consulte o manual do motor
16	Troque o óleo dos cilindros	
1	Esvazie e limpe o depósito de água	
14	Esvazie e limpe o depósito de combustível	
15	Verifique o estado da articulação da direção	
	Verifique a tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica	
	Limpeza do separador de água	
	Substitua a correia de acionamento da bomba hidráulica	



Revisão - Lista de verificação









Manutenção, 10h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.



Motor a gasóleo - Verificação do nível do óleo

Abra a fechadura da capota do motor e coloque-a para a frente.

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta (1). O nível deverá encontrar-se entre as marcas. Se o nível estiver perto da marca inferior, ateste com óleo novo através do tampão de enchimento (2). Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.



Nunca encha com óleo em demasia, uma vez que pode danificar o motor.




Fig. Motor 1. Vareta 2. Tampão de enchimento








Fig. Reservatório do óleo hidráulico

- 1. Visor
- 2. Mangueira de enchimento








Figura. Depósito do radiador de

1. Tampão de enchimento

2. Marcas de nível

Reservatório hidráulico, Verificar nível -**Enchimento**

Limpe o visor de nível (1). Verifique se o nível do óleo está entre as marcas de mín. e máx. QSempre que necessário, ateste com óleo hidráulico novo através da mangueira de enchimento (2).

Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Verificar - Sistema de refrigeração

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.








Fig. Lado esquerdo 1. Tubo/tampão de enchimento






Fig. Depósito de água 1. Tampa do depósito

Enchimento de combustível

Ateste o depósito de combustível diariamente antes de iniciar o trabalho. Abra e remova a tampa do depósito e encha através do tubo de enchimento (1).



Nunca abastecer combustível com o motor a trabalhar. Não fumar e evitar derramar combustível.



Pare o motor. Faça curto-circuito (pressione) no bocal de combustível durante o abastecimento, pressionando-o contra o tubo de enchimento (1)

O depósito tem capacidade para 23 litros de combustível.

Depósito de água - Enchimento

Desaperte e remova a tampa do depósito (1) e encha com água limpa.

Complete o depósito de água.

O depósito da versão CC tem capacidade para 110 litros de combustível.

O depósito da versão Plus tem capacidade para 190 litros de combustível.



único aditivo: Um pouco de líquido anticongelante ecológico.





Sistema pulverizador - Verificar, limpar




Fig. Sistema pulverizador 1. Bocais pulverizadores

Verifique se os orifícios nos bocais pulverizadores (1) não estão obstruídos. Limpe sempre que necessário.



Sistema pulverizador - Verificar, limpar




Fig. Compartimento na parte inferior 1. Filtro de água

Verifique se o filtro de água (1) não está obstruído. Limpe sempre que necessário. Limpe o filtro de água, desapertando a secção inferior do filtro, e limpe o coador e a caixa do filtro. Volte a montar pela ordem inversa.




Fig. Capota do motor 1. Grelha do ar de refrigeração/motor

76

Circulação de ar - Verificar

Verifique se a circulação de ar no motor através da grelha na capota está obstruída.

77






Fig. Raspadores dianteiros na posição de transporte

- 2. Contraporca
- 3. Placa de montagem




Fig. Painel de comandos.

Raspadeiras - Verificar, ajustar

Verifique se as raspadeiras estão intactas. Se necessário, ajuste as raspadeiras da seguinte forma:

Para uma aplicação mais firme do raspador, desaperte a contraporca (2) e ajuste-a até se obter a aplicação pretendida.

Fixe esta regulação, apertando a contraporca contra o suporte (3).

Ajuste a pressão em ambos os suportes das raspadeiras.

Para regular as raspadeiras para uma pressão inferior, ajuste na ordem inversa à anteriormente descrita.

Lâmpadas de aviso - Verificar

Verifique se as lâmpadas de aviso no painel de comandos estão a funcionar.








Fig. Filtro do ar 1. Indicador




Fig. Filtro de ar, lado direito 2. Bolsa de poeiras

Indicador do filtro do ar

Se o indicador (1) no filtro de ar ficar vermelho, esvazie a bolsa de poeiras (2) no filtro de ar. Para esvaziar a bolsa de poeiras basta premir a borracha na parte de baixo com os dedos. Verifique também se as mangueiras de ar estão em boas condições.

Limpe o filtro do ar sempre que trabalhar em ambientes extremamente poeirentos.


79





25

Funcionamento dos travões - Verificar



Verifique o funcionamento dos travões da seguinte maneira:

Fig. Painel de instrumentos 3. Paragem de emergência 25. Lâmpada do travão de estacionamento

Avance a máquina muito lentamente. Agarre-se ao volante e prepare-se para uma travagem brusca.

Prima o botão do travão de reserva (3). O cilindro irá parar abruptamente e o motor desligará.

Após a verificação dos travões, coloque o comando de avanço/recuo em ponto morto.

Puxe o botão do travão de reserva (1) para fora. Ponha o motor a trabalhar.

O cilindro está agora pronto a funcionar.

Consulte também a secção no manual sobre o funcionamento.





Manutenção - 50 h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.



Após as primeiras 50 horas de operação, deve-se substituir os filtros de óleo.



Filtro do ar - esvaziar




Fig. Filtro do ar 1. Captador de poeiras

Para esvaziar o captador de poeiras (1) basta premir a borracha na parte de baixo com os dedos. Verifique também se as mangueiras de ar estão intactas.

Limpe o filtro do ar sempre que trabalhar em ambientes extremamente poeirentos .

Consulte também a secção no manual sobre o funcionamento.






Figure. Suspensão do rolo 1. Elemento de borracha 2. Parafusos de fixação




Fig. Compartimento do motor 1. Parafuso 2. Parafuso

82

Elementos de borracha e parafusos de fixação - Verificar

Verifique todos os elementos de borracha (1) e proceda à substituição de todos se mais do que 20% da quantidade de um dos lados do rolo tiver gretas com mais que 10- 15 mm de profundidade.

Usar a lâmina duma faca ou outro objeto afiado para fazer a verificação.

Verifique também se os parafusos de fixação (2) estão apertados.



Os parafusos nos elementos de borracha são selados com Loctite. Verifique os elementos de borracha de ambos os lados do cilindro.

Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique

Se for possível pressionar a correia de acionamento da bomba hidráulica em 5-6 mm entre as polias com uma força de 50 Nm, então a correia está com a tensão correta.

Proceda do seguinte modo para ajustar a tensão da correia:

- Desaperte os parafusos (1) e (2).
- Pressione por cima da bomba hidráulica para ajustar a tensão específica da correia.
- Aperte o parafuso (1) e depois o parafuso (2).
- Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Substitua a correia quando necessário ou depois de 2.000 horas.



Manutenção - 250 / 750 / 1250 / 1750h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.



Filtro do ar - Limpar - Mudar




Fig. Filtro do ar

- 1. Fechos
- 2. Tampa
- 3. Filtro principal
- 4. Filtro de segurança 5. Caixa do filtro

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).



Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.

1

Fig. Compartimento do motor

1. Radiador do óleo hidráulico

Radiador do óleo hidráulico - Limpeza

Limpe as aletas de refrigeração do radiador do óleo hidráulico, de preferência com ar comprimido. Limpe o radiador com ar comprimido de dentro para fora.



Use luvas e óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.






Fig. Comando de Avanço/Recuo 1. Placa

omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar

Remova a placa (1). Verifique a fricção dos comandos de avanço/recuo. Os parafusos de fricção deverão ser colocados de modo a que o comando de avanço/recuo permaneça na posição na qual é colocada durante o funcionamento da máquina. A 'posição 0' do comando é determinada por um parafuso que engata com o entalhe no eixo entre os comandos.

Se o movimento do comando começar a ser difícil após um longo período de utilização, lubrifique os comandos na zona dos rolamentos e o cabo de comando com algumas gotas de óleo.





notor 1. Cabo de comando de A/R 2. Bomba de propulsão

Se o movimento do comando de avanço/recuo continuar a ser difícil depois de realizados os procedimentos acima descritos, lubrifique a outra extremidade do cabo de comando com algumas gotas de óleo. O cabo encontra-se na parte superior da bomba de propulsão.



Manutenção - 500 / 1500h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Radiador do óleo hidráulico - Limpeza

Limpe as aletas de refrigeração do radiador do óleo hidráulico, de preferência com ar comprimido. Limpe o radiador com ar comprimido de dentro para fora.



Use luvas e óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.




Fig. Compartimento do motor 1. Radiador do óleo hidráulico








Fig. Comando de Avanço/Recuo 1. Placa

omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar

Remova a placa (1). Verifique a fricção dos comandos de avanço/recuo. Os parafusos de fricção deverão ser colocados de modo a que o comando de avanço/recuo permaneça na posição na qual é colocada durante o funcionamento da máquina. A 'posição 0' do comando é determinada por um parafuso que engata com o entalhe no eixo entre os comandos.

Se o movimento do comando começar a ser difícil após um longo período de utilização, lubrifique os comandos na zona dos rolamentos e o cabo de comando com algumas gotas de óleo.





Fig. Compartimento do motor 1. Cabo de comando de A/R

2. Bomba de propulsão

Se o movimento do comando de avanço/recuo continuar a ser difícil depois de realizados os procedimentos acima descritos, lubrifique a outra extremidade do cabo de comando com algumas gotas de óleo. O cabo encontra-se na parte superior da bomba de propulsão.





Filtro do ar - Limpar - Mudar




Fig. Filtro do ar 1. Fechos

- 2. Tampa 3. Filtro principal 4. Filtro de segurança 5. Caixa do filtro

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).



Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.





óleo do motor e filtro do óleo - Mudar




Fig. Lado esquerdo do compartimento do motor

- 1. Mangueira de drenagem
- 2. Bujões
- 3. Tampão de enchimento
- 4. Filtro do óleo

Antes de drenar o óleo, faça o motor trabalhar até aquecer .



Desligue o motor e prima o botão do travão de emergência



Tome extremo cuidado ao drenar os líquidos e óleos. Use luvas e óculos de protecção.

Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 5 litros (1,3 gal) sob o bujão de drenagem (2).

Desaperte o tampão de enchimento (3) e o bujão (2) na extremidade da mangueira de drenagem (1). Deixe escorrer o óleo do motor totalmente.



Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.



Para mais detalhes relativamente à mudança do óleo e filtros, consulte o manual do motor.

Remova o filtro do óleo (4) e coloque um filtro novor.

Limpe qualquer derrame que possa ter ocorrido.

Coloque o tampão de drenagem (2) na extremidade da mangueira.

Encha com óleo novo. Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo. Coloque o tampão de enchimento (3) e verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Durante este período, verifique se existem fugas em redor do filtro de óleo.

Desligue o motor, aguarde cerca de um minuto e, em seguida, verifique o nível do óleo. Ateste com óleo, se necessário.





2

Figura. Depósito do radiador de água

- 1. Tampão de enchimento
- 2. Marcas de nível



Verificar - Sistema de refrigeração

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.



Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.



Rolo - Verificação do nível de óleo

Estacione o cilindro em pavimento plano e conduza lentamente o cilindro até que o bujão do óleo (1) fique no centro do entalhe semicircular na suspensão do rolo.



Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.




Fig. Rolo, local de tração 1. Bujão do óleo

Desaperte o bujão e verifique se o nível do óleo alcança a esquina inferior da abertura. Se necessário, ateste com óleo de transmissão novo. Consulte a secção lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Limpe quaisquer resíduos metálicos que possam existir no bujão magnético (1) e aperte novamente o bujão.








Figura. Compartimento do motor, lado 1. Tampa do depósito do óleo hidráulico

Reservatório hidráulico -Verificação/ventilação

Desaperte a tampa do reservatório e verifique se está obstruída. O ar tem que poder passar livremente através da tampa, em ambos os sentidos.

Se estiver tapada num dos sentidos, lave com um pouco de gasóleo ou sopre com ar comprimido até se obter passagem livre, ou substitua a tampa por uma nova.



Use óculos de protecção e luvas ao trabalhar com ar comprimido.




Fig. Compartimento do motor 1. Parafuso 2. Parafuso

Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica - Verifique

Se for possível pressionar a correia de acionamento da bomba hidráulica em 5-6 mm entre as polias com uma força de 50 Nm, então a correia está com a tensão correta.

Proceda do seguinte modo para ajustar a tensão da correia:

- Desaperte os parafusos (1) e (2).
- Pressione por cima da bomba hidráulica para ajustar a tensão específica da correia.
- Aperte o parafuso (1) e depois o parafuso (2).
- Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Substitua a correia quando necessário ou depois de 2.000 horas.



Manutenção - 1.000 h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Radiador do óleo hidráulico - Limpeza

Limpe as aletas de refrigeração do radiador do óleo hidráulico, de preferência com ar comprimido. Limpe o radiador com ar comprimido de dentro para fora.



Use luvas e óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.




Fig. Compartimento do motor 1. Radiador do óleo hidráulico








Fig. Comando de Avanço/Recuo 1. Placa

omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar

Remova a placa (1). Verifique a fricção dos comandos de avanço/recuo. Os parafusos de fricção deverão ser colocados de modo a que o comando de avanço/recuo permaneça na posição na qual é colocada durante o funcionamento da máquina. A 'posição 0' do comando é determinada por um parafuso que engata com o entalhe no eixo entre os comandos.

Se o movimento do comando começar a ser difícil após um longo período de utilização, lubrifique os comandos na zona dos rolamentos e o cabo de comando com algumas gotas de óleo.





Fig. Compartimento do motor 1. Cabo de comando de A/R 2. Bomba de propulsão

Se o movimento do comando de avanço/recuo continuar a ser difícil depois de realizados os procedimentos acima descritos, lubrifique a outra extremidade do cabo de comando com algumas gotas de óleo. O cabo encontra-se na parte superior da bomba de propulsão.





2

3

Fig. Filtro do ar 1. Fechos

- 2. Tampa 3. Filtro principal 4. Filtro de segurança 5. Caixa do filtro

Filtro do ar - Limpar - Mudar

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).

Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.





óleo do motor e filtro do óleo - Mudar




Fig. Lado esquerdo do compartimento do motor

- 1. Mangueira de drenagem
- 2. Bujões
- 3. Tampão de enchimento
- 4. Filtro do óleo

Antes de drenar o óleo, faça o motor trabalhar até aquecer .



Desligue o motor e prima o botão do travão de emergência



Tome extremo cuidado ao drenar os líquidos e óleos. Use luvas e óculos de protecção.

Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 5 litros (1,3 gal) sob o bujão de drenagem (2).

Desaperte o tampão de enchimento (3) e o bujão (2) na extremidade da mangueira de drenagem (1). Deixe escorrer o óleo do motor totalmente.



Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.



Para mais detalhes relativamente à mudança do óleo e filtros, consulte o manual do motor.

Remova o filtro do óleo (4) e coloque um filtro novor.

Limpe qualquer derrame que possa ter ocorrido.

Coloque o tampão de drenagem (2) na extremidade da mangueira.

Encha com óleo novo. Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo. Coloque o tampão de enchimento (3) e verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Durante este período, verifique se existem fugas em redor do filtro de óleo.

Desligue o motor, aguarde cerca de um minuto e, em seguida, verifique o nível do óleo. Ateste com óleo, se necessário.





Figura. Depósito do radiador de

- 1. Tampão de enchimento
- 2. Marcas de nível



Verificar - Sistema de refrigeração

Verifique se todas as mangueiras/engates das manqueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.



Rolo - Verificação do nível de óleo

Estacione o cilindro em pavimento plano e conduza lentamente o cilindro até que o bujão do óleo (1) fique no centro do entalhe semicircular na suspensão do rolo.



Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.




Fig. Rolo, local de tração 1. Bujão do óleo

Desaperte o bujão e verifique se o nível do óleo alcança a esquina inferior da abertura. Se necessário, ateste com óleo de transmissão novo. Consulte a secção lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Limpe quaisquer resíduos metálicos que possam existir no bujão magnético (1) e aperte novamente o bujão.








Figura. Compartimento do motor, lado direito 1. Tampa do depósito do óleo hidráulico




Fig. Compartimento do motor, lado direito 1. Visor

Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação

Desaperte a tampa do reservatório e verifique se está obstruída. O ar tem que poder passar livremente através da tampa, em ambos os sentidos.

Se estiver tapada num dos sentidos, lave com um pouco de gasóleo ou sopre com ar comprimido até se obter passagem livre, ou substitua a tampa por uma nova.



Use óculos de protecção e luvas ao trabalhar com ar comprimido.

Verifique o nível de óleo hidráulico no visor de nível (1) e ateste se necessário. Consulte "Cada 10 horas de operação".




esquerdo



Filtro do óleo hidráulico - Mudar



Retire o filtro (1) e entregue para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais. O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo.



Aplique uma camada fina de óleo hidráulico limpo na junta de borracha do novo filtro.

Enrosque o filtro à mão, primeiro até a junta do filtro encostar ao suporte do filtro. Aperte em seguida mais meia volta.



Não aperte demasiado. O anel de vedação pode ficar danificado.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se veda bem em redor do filtro.

Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar



Desligue o motor e a alimentação e accione o botão do travão de emergência.




Fig. Compartimento do motor, lado

1. Filtro do óleo hidráulico

Fig. Alternador visto de frente

- 1. Parafuso de montagem
- 2. Parafuso de montagem
- 3. Correia do alternador

Desaperte os dois parafusos de cabeça hexagonal (1) e (2). Dobre a correia antiga do alternador até sair e substitua por uma nova

Pressione o alternador de modo a que a correia fique com uma tensão com a medição indicada em seguida.

Se for possível pressionar manualmente a correia do alternador (3) cerca de 10 mm numa posição a meio das roldanas, significa que está com a tensão correcta.

Aperte o primeiro parafuso (1) e depois o segundo (2). Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.






Fig. Compartimento do motor 1. Parafuso 2. Parafuso

Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique

Se for possível pressionar a correia de acionamento da bomba hidráulica em 5-6 mm entre as polias com uma força de 50 Nm, então a correia está com a tensão correta.

Proceda do seguinte modo para ajustar a tensão da correia:

- Desaperte os parafusos (1) e (2).
- Pressione por cima da bomba hidráulica para ajustar a tensão específica da correia.
- Aperte o parafuso (1) e depois o parafuso (2).
- Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Substitua a correia quando necessário ou depois de 2.000 horas.



Manutenção - 2.000 h



Estacione o rolo em superfície nivelada. Para conferir ou ajustar o rolo, é preciso desligar o motor e ativar o freio de estacionamento, salvo indicação em contrário.



Garanta um bom arejamento (extração de ar) quando o motor funcionar em espaços interiores. Perigo de envenenamento com monóxido de carbono.



Certifique-se de que a capota do motor está totalmente aberta quando estiverem a ser realizados trabalhos no motor.

Radiador do óleo hidráulico - Limpeza

Limpe as aletas de refrigeração do radiador do óleo hidráulico, de preferência com ar comprimido. Limpe o radiador com ar comprimido de dentro para fora.



Use luvas e óculos de protecção ao trabalhar com ar comprimido.




Fig. Compartimento do motor 1. Radiador do óleo hidráulico








Fig. Comando de Avanço/Recuo 1. Placa

omandos de avanço/recuo e juntas-Verificar e lubrificar

Remova a placa (1). Verifique a fricção dos comandos de avanço/recuo. Os parafusos de fricção deverão ser colocados de modo a que o comando de avanço/recuo permaneça na posição na qual é colocada durante o funcionamento da máquina. A 'posição 0' do comando é determinada por um parafuso que engata com o entalhe no eixo entre os comandos.

Se o movimento do comando começar a ser difícil após um longo período de utilização, lubrifique os comandos na zona dos rolamentos e o cabo de comando com algumas gotas de óleo.







Fig. Compartimento do motor 1. Cabo de comando de A/R 2. Bomba de propulsão

100

Se o movimento do comando de avanço/recuo continuar a ser difícil depois de realizados os procedimentos acima descritos, lubrifique a outra extremidade do cabo de comando com algumas gotas de óleo. O cabo encontra-se na parte superior da bomba de propulsão.







3

Fig. Filtro do ar 1. Fechos

- 2. Tampa 3. Filtro principal 4. Filtro de segurança 5. Caixa do filtro

Filtro do ar - Limpar - Mudar

Limpar o filtro do ar. Retire o filtro principal (3) soltando os fechos (1) e, em seguida, a tampa (2).

Verifique se o elemento do filtro não tem danos. Limpe o elemento, batendo na mão ou noutro objecto suave.

Em seguida, limpe com ar comprimido (máx 5 bars) a partir do interior do filtro. Limpe também a caixa do filtro (5) e a tampa (2).

Substitua o cartucho filtrante após 5 limpezas ou com maior frequência.





óleo do motor e filtro do óleo - Mudar




Fig. Lado esquerdo do compartimento do motor

- 1. Mangueira de drenagem
- 2. Bujões
- 3. Tampão de enchimento
- 4. Filtro do óleo

Antes de drenar o óleo, faça o motor trabalhar até aquecer.



Desligue o motor e prima o botão do travão de emergência



Tome extremo cuidado ao drenar os líquidos e óleos. Use luvas e óculos de protecção.

Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 5 litros (1,3 gal) sob o bujão de drenagem (2).

Desaperte o tampão de enchimento (3) e o bujão (2) na extremidade da mangueira de drenagem (1). Deixe escorrer o óleo do motor totalmente.



Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.



Para mais detalhes relativamente à mudança do óleo e filtros, consulte o manual do motor.

Remova o filtro do óleo (4) e coloque um filtro novor.

Limpe qualquer derrame que possa ter ocorrido.

Coloque o tampão de drenagem (2) na extremidade da mangueira.

Encha com óleo novo. Consulte a secção Lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo. Coloque o tampão de enchimento (3) e verifique o nível de óleo utilizando a vareta.

Ponha o motor a trabalhar e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos. Durante este período, verifique se existem fugas em redor do filtro de óleo.

Desligue o motor, aguarde cerca de um minuto e, em seguida, verifique o nível do óleo. Ateste com óleo, se necessário.





2

Figura. Depósito do radiador de água

- 1. Tampão de enchimento
- 2. Marcas de nível








Fig. Rolo, local de tração 1. Bujão do óleo

Verificar - Sistema de refrigeração

Verifique se todas as mangueiras/engates das mangueiras estão intactos e bem apertados. Encha com refrigerante conforme descrito nas especificações dos lubrificantes.



Tenha o máximo cuidado ao abrir a tampa do radiador quando o motor estiver quente. Use luvas e óculos de protecção.

Verifique também o ponto de congelação. Mude o refrigerante a cada dois anos.

Rolo - Verificação do nível de óleo

Estacione o cilindro em pavimento plano e conduza lentamente o cilindro até que o bujão do óleo (1) fique no centro do entalhe semicircular na suspensão do rolo.



Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.

Desaperte o bujão e verifique se o nível do óleo alcança a esquina inferior da abertura. Se necessário, ateste com óleo de transmissão novo. Consulte a secção lubrificantes para informação sobre a qualidade correcta do óleo.

Limpe quaisquer resíduos metálicos que possam existir no bujão magnético (1) e aperte novamente o bujão.








Figura. Compartimento do motor, lado direito 1. Tampa do depósito do óleo hidráulico




Fig. Compartimento do motor, lado direito 1. Visor

Reservatório hidráulico - Verificação/ventilação

Desaperte a tampa do reservatório e verifique se está obstruída. O ar tem que poder passar livremente através da tampa, em ambos os sentidos.

Se estiver tapada num dos sentidos, lave com um pouco de gasóleo ou sopre com ar comprimido até se obter passagem livre, ou substitua a tampa por uma nova.



Use óculos de protecção e luvas ao trabalhar com ar comprimido.

Verifique o nível de óleo hidráulico no visor de nível (1) e ateste se necessário. Consulte "Cada 10 horas de operação".





Filtro do óleo hidráulico - Mudar



Retire o filtro (1) e entregue para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais. O filtro é de tipo descartável e não pode ser limpo.

Limpe cuidadosamente a superfície de vedação do suporte do filtro.

Aplique uma camada fina de óleo hidráulico limpo na junta de borracha do novo filtro.

Enrosque o filtro à mão, primeiro até a junta do filtro encostar ao suporte do filtro. Aperte em seguida mais meia volta.



Não aperte demasiado. O anel de vedação pode ficar danificado.

Ponha o motor a trabalhar e verifique se veda bem em redor do filtro.




Fig. Compartimento do motor, lado esquerdo 1. Filtro do óleo hidráulico





Reservatório hidráulico - mudar óleo




Fig. Reservatório hidráulico 1. Drenar

106

Para drenar/esvaziar o reservatório hidráulico utilize uma bomba de drenagem exterior.



Risco de queimaduras ao drenar óleo quente. Use luvas e óculos de protecção.

Desaperte a tampa do tanque. Coloque a mangueira de sucção da bomba na saída de enchimento/drenagem no tanque hidráulico. Coloque a outra mangueira num recipiente.



Utilize um recipiente com capacidade para no mínimo 15 litros (4 gal).

Ponha a bomba a trabalhar para extrair o óleo do tanque.

Verifique se a mangueira da bomba chega ao fundo do reservatório hidráulico para garantir que é extraído o máximo de óleo possível.



Recolha o óleo e entregue para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.

Encha com o óleo hidráulico recomendado até ao nível correto. Substitua a tampa do tanque e limpe-a.

Para mudar o filtro de óleo hidráulico, consulte a secção "Cada 1000 horas de operação".

Ponha o motor a trabalhar e experimente as diferentes funções hidráulicas. Verifique o nível de óleo no reservatório e, se necessário, encha mais.






Fig. Alternador visto de frente

- 1. Parafuso de montagem
- 2. Parafuso de montagem
- 3. Correia do alternador






Fig. Compartimento na parte inferior

- 1. Torneira de esvaziamento
- 2. Filtro da água
- 3. Bomba da água

Correia do alternador - Verificar tensão - Mudar



Desligue o motor e a alimentação e accione o botão do travão de emergência.

Desaperte os dois parafusos de cabeça hexagonal (1) e (2). Dobre a correia antiga do alternador até sair e substitua por uma nova

Pressione o alternador de modo a que a correia fique com uma tensão com a medição indicada em seguida.

Se for possível pressionar manualmente a correia do alternador (3) cerca de 10 mm numa posição a meio das roldanas, significa que está com a tensão correcta.

Aperte o primeiro parafuso (1) e depois o segundo (2). Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Depósito de água - Limpar



No Inverno, não se esqueça do risco de congelação. Esvazie o tanque, bomba e tubagens.

Esvazie o tanque através da torneira de drenagem (1) junto ao filtro.

Lave os depósitos com água, adicionando um pouco de detergente apropriado para superfícies de plástico.

Limpe o filtro de água (2). Encha o depósito com água e verifique o funcionamento do sistema pulverizador.



Os depósitos da água são de plástico (polietileno) e são recicláveis.





Fig. Rolo, lado da vibração 1. Bujão do óleo (1) em posição para drenar o óleo. 2. A posição do bujão do óleo para

verificação do nível e enchimento.

Rolo - Mudar óleo

Estacione o cilindro numa superfície nivelada e faça avançar lentamente o cilindro até que o bujão (1) figue na posição inferior.



Desligue o motor e a alimentação e prima o botão da paragem de emergência.

Coloque sob o bujão, um recipiente com uma capacidade mínima de 5 litros.

Desaparafuse o bujão (1) e deixe o óleo escorrer todo para fora.



Entregue o óleo drenado para ser eliminado em conjunto com resíduos especiais.

Coloque novamente o bujão. Ateste com óleo novo na posição 2. Para enchimento de óleo consulte "Cada 500 horas de operação".

Depósito de combustível - Limpar

A forma mais fácil de limpar o depósito é quando este está quase vazio.

Usando uma bomba exterior extraia eventuais resíduos do fundo.

Para eliminar os sedimentos restantes, encha o depósito com dois litros de gasóleo e, em seguida, proceda à sua extração utilizando a bomba exterior.



Recolha os resíduos extraídos num recipiente com capacidade para no mínimo 28 litros e entregue para serem eliminados em conjunto com resíduos especiais.



Cuidado com o risco de incêndio ao manusear combustível.



O depósito de combustível é de plástico (polietileno) e é reciclável.






Fig. Depósito de combustível 1. Mangueira da bomba exterior






Fig. Articulação da direção

Articulação da direção - Verificar

Verifique se há danos ou fendas na articulação da direção.

Verifique e aperte os parafusos desapertados.

Verifique também eventuais emperramentos e folgas na articulação da direção. Retifique se necessário.




Fig. Compartimento do motor 1. Parafuso 2. Parafuso

Tensão da correia na correia de acionamento da bomba hidráulica – Verifique

Se for possível pressionar a correia de acionamento da bomba hidráulica em 5-6 mm entre as polias com uma força de 50 Nm, então a correia está com a tensão correta.

Proceda do seguinte modo para ajustar a tensão da correia:

- Desaperte os parafusos (1) e (2).
- Pressione por cima da bomba hidráulica para ajustar a tensão específica da correia.
- Aperte o parafuso (1) e depois o parafuso (2).
- Verifique se a tensão da correia se mantém depois de apertar os parafusos.

Substitua a correia quando necessário ou depois de 2.000 horas.

